TRENDLIGHT®

Kerzentrends Made in Germany

Wachsschmelzgerät Typ 20 / Typ 30

Inbetriebsetzung:

1. Benutzen Sie als Stromquelle eine normale Haushaltssteckdose, 230 V, 10A (bzw. 15A oder 16A) die über einen Fehlerstromschutz (FI-Schalter) verfügt. Bei 15A oder 16A Absicherung können zwei Geräte an den gleichen Stromkreis angeschlossen werden.
2. Wickeln Sie das Kabel vollständig vom Geräteboden ab. Achten Sie bei der Kabelführung darauf, dass keine Stolpergefahr besteht, dass Kabel nicht eingeklemmt und vor Hitze geschützt ist. Überprüfen Sie das Kabel auf allfällige Beschädigungen. Bei einem Defekt muss dasselbe durch eine Fachperson ausgewechselt werden.
3. Füllen Sie den Behälter soweit mit Wasser auf, dass der Wasserspiegel nach Einsetzten der Wachsschmelzgefäße bis ca. 6 cm unter den Rand reicht. Das Gerät darf nie trocken erhitzt werden.
4. Verwenden Sie zur Fixierung der Wachsschmelzgefässe den entsprechenden Spezialdeckel.
5. Wenn die mit Wachs gefüllten Schmelzgefässe eingesetzt sind, kann mit dem Aufheizen begonnen werden. Stellen Sie hierzu den Temperaturregler auf mindestens 90 Grad und schalten Sie ihn zurück, sobald das Wachs vollständig geschmolzen ist.
   Leuchtet die Kontrollleuchte, wird das Gerät aufgeheizt. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, schaltet die Kontrollleuchte sich automatisch aus. Die Arbeitstemperatur des Wachses beträgt beim Kerzenziehen etwa 70-75 Grad, beim Kerzengießen mindestens 80 Grad. Infolge indirekter Beheizung des Wachses ist der Temperaturregeler etwa 10 Grad über der erforderlichen Arbeitstemperatur einzustellen.
6. Beachten Sie, dass während dem Betrieb der Wasserstand regelmässig kontrolliert werden muss. Füllen Sie rechtzeitig Wasser nach. (siehe auch Punkt 3)

Wartung:

Das Wachsschmelzgerät ist wartungsfrei. Zum Reinigen ist das Gerät vom Stromkreis zu trennen. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände, welche die Oberfläche beschädigen oder zerkratzten können. Empfehlenswert ist die Verwendung eines Heissluftföns. Durch partielles Erhitzen verflüssigen sich die Wachsrückstände und können mit Küchen- oder Seidenpapier entfernt werden.
(Vorsicht: Wachs kann sich ab 180 Grad selbst entzünden; achten Sie auf einen Sicherheitsabstand zwischen dem Fön und der zu reinigenden Oberfläche).

Allgemeines:

Bei der ersten Inbetriebnahme des neuen Gerätes kann es zu einer geringen Geruchs- und Rauch-entwickelung kommen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung.
Anschlusswert: 1800W / 230V / 7,82 A

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Wachsschmelzgerät.

Trendstyle – Dresdener Strasse 60 – D-04934 Hohenleipisch – www.trendlight-kerzen.de

TRENDLIGHT®

Kerzentrends Made in Germany

Anleitung zum Kerzengiessen

1. Erhitzen Sie das Wachs am bestem in einem heißen Wasserbad auf 80-90 Grad Celsius. Die richtige Wachstemperatur hat wesentlichen Einfluss auf eine glatte Kerzenoberfläche und das spätere Herauslösen der Kerze aus der Kerzengiessform. Kerzenwachs darf wegen Brandgefahr nie direkt im Kochtopf geschmolzen werden !
2. Durch Einrühren der Wachsfarbe erhalten Sie den gewünschten Farbton. Verwenden Sie ausschließlich Qualitätsprodukte der Marke TrendLight® wie zum Beispiel Wachsfarbe, Paraffin, Stearin oder Bienenwachs! Vorsichtig dosieren: TrendLight® Wachsfarbe ist hochkonzentrierte Farbe 2-4 g Wachsfarbe reichen für 1 Kg Wachs. (Farbtest: Giessen Sie etwas flüssigen Wachs in einen Behälter mit kaltem Wasser) Wichtig: Eine Überdosierung kann das Brennverhalten Ihrer Kerze negativ beeinflussen! Unsere TrendLight® Wachsfarbe sind untereinander mischbar.
3. Der Docht muß auf den Durchmesser der Kerzengießform abgestimmt sein. Bei nicht zylindrischen Formen ist der mittlere Durchmesser massgebend. Dem Kerzengießset liegt der passende Docht bei.
4. Knüpfen Sie am Ende des Dochtes einen Doppelknoten und schneiden Sie ihn auf die erforderliche Länge ab. Ein Schrägschnitt beim Kerzendocht erleichtert Ihnen das Einführen in die Kerzengießform. Führen Sie den Docht von der Spitze der Kerzengießform ein, und fixieren Sie ihn am anderen Ende der Form mit der beiliegenden Nadel (Nadel vorsichtig durch den Docht stechen – Achtung Verletzungsgefahr ! Achten Sie darauf, dass der Doppelkonten die Öffnung am Hals der Form gut abdichtet. Dies erreichen Sie auch, wenn der Docht unter Spannung steht.
5. Füllen Sie das flüssige Wachs in die Kerzengießform. Beim Abkühlen des Wachses bildet sich immer ein Krater, der durch ein- oder mehrmaliges Nachgießen aufgefüllt wird. Beim Schichtgießen, kann die Kerzengießform auch in Schräglage gebracht werden. Dies erreichen Sie am besten durch ein Sandbett.
6. Nachdem das Kerzenwachs ganz abgekühlt ist, Knoten an der Kerzenspitze wegschneiden. Danach kann die Kerze aus der Form genommen werden. Sollte sich die Kerze nicht entformen lassen, hilft es wenn Sie diese kurz in den Kühlschrank stellen.(ca. 5- 10 Min.)

Wichtige Hinweise

Arbeitsfläche abdecken! Achten Sie darauf, dass die Kerzengießform beim Eingießen sauber und trocken ist. Setzten Sie von einem Farbton jeweils nur die Menge an, welche Sie anschließend auch verarbeiten. Kontrollieren Sie die Wachstemperatur mit einem Thermometer. Benutzten Sie zur Reinigung der Kerzengießform heißes Wasser und reiben Sie sie dann mit einem trockenen Tuch oder Küchenpapier aus.

Warnhinweise

Nicht einnehmen. Von Kindern fernhalten, enthält Kleinteile. Nur unter Aufsicht Erwachsener benutzten. Direktes Aufschmelzen des wachses im Kochtopf oder auf offener Flamme sind brandgefährlich. Wachsdampf kann sich bei 180 Grad selbst entzünden. Kerzen nie unbeaufsichtigt und nur auf feuerfester Unterlage abbrennen lassen. Nur Produkte des Sets verwenden. Set-Inhalt ist nur zum Kerzengießen bestimmt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem TrendLight® Kerzengießset.

Trendstyle – Dresdener Strasse 60 – D-04934 Hohenleipisch – www.trendlight-kerzen.de